M186

Connector	Pin	Description	Connects To	Connector	Pin	Description
M186	1	AMP ON	➔➔➔➔	M48	1	AMP ON
M186	2	FL +	➔➔➔➔	M48	2	FL +
M186	3	FL -	➔➔➔➔	M48	3	FL -
M186	4	RL +	➔➔➔➔	M48	4	RL +
M186	5	RL -	➔➔➔➔	M48	5	RL -
M186	6	Empty	Empty	Empty	Empty	Empty
M186	7	Empty	Empty	Empty	Empty	Empty
M186	8	IPDM Reverse	➔➔➔➔	M49	25	IPDM Reverse
M186	9	Empty	Empty	Empty	Empty	Empty
M186	10	BOSE SHIELD	➔➔➔➔	M48	10 or 20	
M186	11	FR +	➔➔➔➔	M48	11	FR +
M186	12	FR -	➔➔➔➔	M48	12	FR -
M186	13	RR +	➔➔➔➔	M48	13	RR +
M186	14	RR -	➔➔➔➔	M48	14	RR -
M186	15	Empty	Empty	Empty	Empty	Empty
M186	16	Empty	Empty	Empty	Empty	Empty
M186	17	Ignition 10A	➔➔➔➔	M49	40	Illunination
M186	18	Empty	Empty	Empty	Empty	Empty
M186	19	Battery 20A	➔➔➔➔	M48	19	Battery 20A
M186	20	GND	➔➔➔➔	M48	20	GND